

Installationshinweise zu Notstrom-Netz-Umschalter


Vor Inbetriebnahme der Installation unbedingt die Abgänge auf Polarität / Drehrichtung Prüfen
Die Installation darf nur durch eine Installations -oder Elektrofachkraft erfolgen !

Der Notstromnetz-Umschalter ist mit 2 Anschlussklemmen versehen (**1x Netz und 1x Verbraucher**)


Die Notnetz-Einspeisung erfolgt in der Regel über den Gerätestecker an der Vorderseite.

Verbraucher

Netz-Anschluss



Beispielschema Art.-200301




Schaltbild (Schalter):

1 = L1

3 = L3


2 = L2

4 = N (Kontakt vor – bzw. nachteilend)



Umschalter 4 Polig

Gerätestecker für die Einspeisung ab Generator



Auf dieser Abbildung ist ein CEE Stecker mit 6h, andere Stellungen z.b 1h sind auch möglich.